

или другие растворители, т.к. они могут повредить поверхность клавиатуры. Для чистки используйте мягкую сухую ткань. Не допускайте механического воздействия на клавиатуру. Не погружайте клавиатуру в воду. Не вскрывайте клавиатуру и не производите ремонт самостоятельно.	изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида клавиатуры. Изготовитель и дистрибьютор не несут ответственности за повреждение корпуса клавиатуры, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной эксплуатации.
ЕСЛИ КЛАВИАТУРА НЕ РАБОТАЕТ Убедитесь, что клавиатура подключена правильно. Убедитесь, что соответствующий USB-порт компьютера работает. Попробуйте использовать другой USB-порт компьютера. Попробуйте использовать другой кабель USB Type-C. Если проблемы сохранятся после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу.	ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи. Срок службы клавиатуры исчисляется со дня производства и составляет 2 года. Учитывая высокое качество и надежность клавиатуры, фактический срок службы может значительно превышать официально установленный срок службы. Для получения гарантийного обслуживания просим обратиться по месту приобретения клавиатуры. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы – кабели, заменяемые источники питания, программное обеспечение.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ Клавиатуру требуется хранить при температуре от +5 до +40°C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.	ИЗГОТОВИТЕЛЬ Guangzhou Boda Electronic Equipment Co., Ltd. Boda Science Park, Zengcheng District, Guangzhou, Guangdong, China Бода Сайнс Парк, Цзэнчэн Дистрикт, Гуанчжоу, Гуандун, Китай
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ Транспортировка клавиатуры допускается только в заводской упаковке.	Информация об импортере указана на упаковке. Дата изготовления указана на упаковке. Сделано в Китае.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ Не требует специальных условий для реализации.	
УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ Не требует специальных условий для утилизации.	
УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ Клавиатура предназначена для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в руководстве. Изготовитель оставляет за собой право	

K98 PRO

Руководство по эксплуатации Проводная клавиатура ЗЕОН



Модель K98 PRO

Благодарим Вас за покупку клавиатуры ZEON!

Перед началом использования клавиатуры внимательно прочтите руководство по эксплуатации. Конструктивные особенности клавиатуры и содержание руководства могут быть изменены в целях совершенствования продукта без предварительного уведомления. Изготовитель и дистрибьютор не несут ответственности перед лицом или организацией за повреждения, произошедшие от информации, содержащейся в данном руководстве. Просим проявлять должную осмотрительность при эксплуатации клавиатуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВИАТУРЫ

Тип подключения	Проводной
Совместимость	Windows/MacOS/Linux
Потребление	5В / 220мА
Габариты	385 x 137.2 x 43 мм
Вес	928 гр
Количество клавиш	100
Кабель USB Type-C	1.8 м
Материал клавиатуры	ABS
Материал клавиш	ABS
Профиль клавиш	OEM
Возможность смены переключателей	Hot swap
Технология	Anti-ghosting
Способ нанесения символов	Double shot
Подсветка	RGB
Переключатель	Honey Bean Switch
Ресурс переключателя	до 80 миллионов нажатий
Усилие срабатывания переключателя	42 ± 5 гс
Общий ход переключателя	3.7 ± 0.4 мм
Момент срабатывания переключателя	2.0 ± 0.4 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клавиатура
- Руководство по эксплуатации
- Съемный кабель USB Type-C
- Дополнительный переключатель - 2 шт.
- Пуллер

ИНДИКАЦИЯ

- 1 - питание от сети
- A - включен Caps Lock
- ↻ - инверсия клавиш WASD и стрелок ↑↓↔↔
- W - блокировка клавиши Windows



Модель K98 PRO

НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ

- Fn+\| Выбрать один из 16 режимов подсветки
- Fn+↓ Уменьшить яркость подсветки
- Fn+↑ Увеличить яркость подсветки
- Fn+← Уменьшить скорость подсветки
- Fn+→ Увеличить скорость подсветки
- Fn+Win Заблокировать клавишу Windows
- Fn+W Инvertировать клавиши WASD и клавиши стрелок ↑↓↔↔
- Fn+Tab Переключить цвет подсветки
- Fn+A Включить режим Windows (подсветка клавиши A сработает 3 раза)
- Fn+S Включить режим MAC (подсветка клавиши S сработает 3 раза)
- Fn+Space Включить/выключить основную и боковую подсветку
- Fn+правый Ctrl Выбрать режим боковой подсветки/отключить боковую подсветку
- Fn+правый Shift+1 Включить персональную подсветку 1
- Fn+правый Shift+2 Включить персональную подсветку 2

Для входа в режим настройки персональной подсветки используйте комбинацию клавиш Fn+N (индикаторы «1» «A» «↻» «W» включены), настройте желаемую подсветку, повторно нажмите Fn+N для сохранения и выхода из режима настройки персональной подсветки (индикаторы «A» «↻» «W» выключены). Fn+Esc Удерживайте 3 секунды для восстановления заводских настроек. Чтобы подробно ознакомиться с режимами подсветки, скачайте программное обеспечение ZEON на сайте <https://zeon18.ru/>

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КЛАВИШИ

- Windows:
- Fn+F1 Мой компьютер
- Fn+F2 Домашняя страница
- Fn+F3 Электронная почта
- Fn+F4 Калькулятор
- Fn+F5 Плеер
- Fn+F6 Стоп
- Fn+F7 Предыдущий трек
- Fn+F8 Воспроизведение / Пауза

- Fn+F9 Следующий трек
- Fn+F10 Беззвучный режим
- Fn+F11 Уменьшить громкость
- Fn+F12 Увеличить громкость

MAC:

- Fn+F1 Уменьшить яркость экрана
- Fn+F2 Увеличить яркость экрана
- Fn+F5 Уменьшить яркость подсветки
- Fn+F6 Увеличить яркость подсветки
- Fn+F7 Предыдущий трек
- Fn+F8 Воспроизведение/Пауза
- Fn+F9 Следующий трек
- Fn+F10 Беззвучный режим
- Fn+F11 Уменьшить громкость
- Fn+F12 Увеличить громкость

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Совместимость с операционными системами Windows, MacOS, Linux. Свободный USB-порт

НАЗНАЧЕНИЕ

Клавиатура предназначена для ввода информации в компьютер.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

Извлеките клавиатуру из упаковки. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если клавиатура повреждена или не функционирует - обратитесь к продавцу. Подключите USB-кабель к свободному USB-порту компьютера. Система автоматически обнаружит и настроит клавиатуру.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Используйте клавиатуру строго по назначению. Оберегайте клавиатуру от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур. Не используйте для протирки бензин, спирт