

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизировать в соответствии с местным законодательством.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Клавиатура предназначена для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида клавиатуры.

Изготовитель и дистрибьютор не несут ответственности за повреждение корпуса клавиатуры, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной эксплуатации.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи. Срок службы клавиатуры исчисляется со дня производства и составляет 2 года. Учитывая высокое качество и надежность клавиатуры, фактический срок службы может значительно превышать официально установленный срок службы. Для получения гарантийного обслуживания просим обратиться по месту приобретения клавиатуры.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Guangzhou Boda Electronic Equipment Co., Ltd.

Third Floor, A1, Yuanzhou Dawei Workshop, Nanpu Village, Xintang Town, Guangzhou, Guangdong, Китай

Импортер и уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо

ИП Борисов Константин Юрьевич
426011, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, дом № 17А,
кв.5

номер телефона: +7 (3412) 313-000

адрес сайта: <https://zeon18.ru/>

электронная почта: site@zeon18.ru

Соответствие техническим регламентам:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Дата изготовления указана на упаковке.

Сделано в Китае.



GSK68

Руководство по эксплуатации
Проводная клавиатура ZEON

Благодарим вас за покупку устройства ZEON.

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство по эксплуатации для обеспечения правильного использования и предотвращения его повреждения.

Просим проявлять должную осмотрительность при эксплуатации устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВИАТУРЫ

Тип подключения	Проводной
Совместимость	Windows
Раскладка клавиатуры	Английская / Русская
Потребление	5В / 120мА
Габариты	325.2 x 124.8 x 41.5 мм
Вес	425 гр.
Количество клавиш	67
Кабель USB Type-C - USB Type-A	1.8 м
Ресурс нажатий клавиш	до 10 миллионов нажатий
Материал клавиатуры	ABS
Материал клавиш	ABS
Подсветка	RGB

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 x Клавиатура
1 x Руководство по эксплуатации
1 x Съёмный кабель USB Type-C - USB Type-A

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Совместимость с Windows.
Свободный USB-порт.

НАЗНАЧЕНИЕ

Клавиатура предназначена для ввода информации в компьютер.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

Извлеките клавиатуру из упаковки.
Подключите USB-кабель к свободному USB-порту компьютера.
Система автоматически обнаружит и настроит клавиатуру.

ИНДИКАЦИЯ

- A Caps Lock
- Блокировка клавиши Windows
- Инверсия клавиш WASD и стрелок ↑↓↔←→

КОМБИНАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Fn+1	F1	Fn+8	F8
Fn+2	F2	Fn+9	F9
Fn+3	F3	Fn+0	F10
Fn+4	F4	Fn+-	F11
Fn+5	F5	Fn+=	F12
Fn+6	F6	Fn+Esc	Ё
Fn+7	F7		

Fn+Space	(3 секунды) Восстановление заводских настроек
Fn+Win	Блокировка клавиши Windows
Fn+W	Инверсия клавиш WASD и стрелок ↑↓↔←→
Fn+Del	Insert
Fn+PgUp	Home
Fn+PgDn	End
Fn+Backspace	Выбор режима подсветки
Fn+Tab	Выбор цвета подсветки в режиме монохром
Fn+↑	Яркость подсветки +
Fn+↓	Яркость подсветки -
Fn+←	Скорость подсветки -
Fn+→	Скорость подсветки +

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Используйте клавиатуру строго по назначению. Оберегайте клавиатуру от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
Не используйте для протирки бензин, спирт или другие растворители, т.к. они

могут повредить поверхность клавиатуры. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
Не допускайте механического воздействия на клавиатуру.
Не погружайте клавиатуру в воду.
Не вскрывайте клавиатуру и не производите ремонт самостоятельно.

ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ

Убедитесь, что клавиатура подключена правильно.
Убедитесь, что соответствующий USB-порт компьютера работает.
Попробуйте использовать другой USB-порт компьютера.
Если проблемы сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Клавиатуру требуется хранить при температуре от +5 до +40°C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке. Не подвергайте устройство давлению или ударам во время транспортировки.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Не требует специальных условий для реализации.